



PC ON설정 방법(Bios)




- 1) 윈도우 부팅시 DEL키를 누릅니다. 또는 F1을 누릅니다.
- 2) BIOS에 진입이 되면 Advanced 메뉴를 들어갑니다.
- 3) ACPI Settings 메뉴를 누릅니다.

PC ON설정 방법(Bios)



4) Resume on RTC Alarm 을 누르고 Enabled로 변경합니다.

PC ON설정 방법(Bios)



5) 시간을 설정한 후 F10을 눌러 저장하고 나갑니다.